


取扱説明書

SMART HANDY FAN

スマート ハンディファン



品番

AHF-260

- この度は本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。
- 取扱説明書及び保証書は大切に保管しいつでも見られるようにしてください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

保証書付

この取扱説明書(裏表紙)には
保証書がついています。
必ず捺印をお受けください。

この機器は日本国内使用のみ保証の対象です。
その他の国での使用は保証対象外になります。

This appliance is covered by warranty only for use in Japan, and use in other countries will void the warranty.

安全上のご注意

必ずお守りください!

△ 警 告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。


- 本製品は修理、分解、改造を絶対にしないでください。
- ベースメーカーをついている方は医療機関にご相談ください。
- 充電は必ず付属のUSBケーブルを使用してください。
- 濡れた手でUSBケーブルにさわらないでください。
- 本体に水をかけないでください。
高温多湿で水のかかる恐れのある場所では使用しないでください
- 車のシガーソケットから給電しないでください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。
- 小さなお子様だけでの使用や、幼児の手の届くところでは使わないでください。
- 運転しながら、またはUSBケーブルを接続したまま製品のお手入れをしないでください。
- お手入れをおこなわずに本製品を使用し続けないでください。
- USB-C端子やUSBケーブルのプラグに付着した汚れやホコリなどは定期的に取り除いてください。
- 火中に投じないでください。
- リチウムイオン電池内蔵の製品です。
廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。破裂・発火の原因になります。

△ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。


- スタンドで使用する際は、水平でない場所や不安定な場所、振動のある場所や棚の上など高所に設置しないでください。
- 本体を机やソファなどの上に寝かせて使用しないでください。
- たたいたたり、落としたり、強い衝撃をあたえないでください。
- 本製品を屋外で使用する場合は、雨などで濡れないように注意してください。
- 髪やヒモ類をガード内に巻き込まれないように注意してください。
- 風に吸い込まれやすいもの(紙・ひも・カーテン等)の近くで運転しないでください。
- ガードにテープやシールなどを貼らないでください。
- 衣類や布等を本体にかぶせないでください。
- ガード内や可動部に指などを入れないでください。
- お手入れの際は、本体を丸洗いしないでください。
- USBプラグを抜く際は、ケーブルを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。
- 動作に異常が生じた場合は、直ちに使用を中止して弊社アフターサービスにご連絡ください。

各部のなまえ


前面



背面



付属品：USBケーブル



▲ 注意

- 本製品は付属の専用USBケーブルをご使用ください。


※本取説に掲載されているイラストと実際の商品は、若干異なる場合があります。

ご使用になる前に

ハンディ/スタンド 2WAYで使える！


手に持つて使用したり、デスクに置いて使用するなど
生活スタイルに合わせて使い分けが可能です。

ハンディ



通勤・通学
スポーツ観戦
など

スタンド



折り曲げる
→



デスクや
キッチン
など

本体を真ん中で折り曲げると
スタンドとしてご使用いただけます。
※無理に曲げたり、指などを挟まないよう
注意してください。

表示ランプ

動作状況を下記の通りお知らせします。

白色点灯 ○  → 運転中

白色点滅   → 電池残量少

青色点灯 ● Full → 充電完了

赤色点灯 ● Chg → 充電中

表示ランプ




ご使用方法

本製品は出荷時、十分に充電されていない状態です。運転前に充電をしてください。
充電する際は、運転を停止してからおこなってください。

1. USBで充電する

付属のUSBケーブルのUSB-Cプラグを
本体側面のUSB-C端子に接続し
USB-Aプラグをパソコンなどの
USB-Aポートに接続してください。



- パソコンから充電する場合は、パソコンの電源が
入っている状態でUSBケーブルを接続してください。
- USBフル充電時間の目安は約2時間です。
お使いの機器によって充電時間が異なる場合があります。

▲ 注意

- 運転しながらの充電はできません。
- 車のシガーソケットから充電しないでください。
- 充電完了後にUSBケーブルを接続したままにしないでください。
- 電子機器によってはUSB充電ができない場合があります。
- 本製品は充電・放電を繰り返す毎に運転時間が徐々に短くなってきます。
充電しても運転時間が極端に短い場合は電池の寿命です。
- 充電が切れたままの状態で、長期間放置しないでください。
充電できなくなる恐れがあります。

2. 運転を開始する

電源ボタンを押すと表示ランプ  が白色に点灯し

「風量：弱」で運転を開始します。

電源ボタンを押すごとに下記のように運転が切り替わります。




- 連続使用時間の目安は、弱：約7時間／中：約3時間／強：約1.5時間です。

お手入れ

末永くお使いいただくために定期的にお手入れをおこなってください。
安全のため、お手入れ前に運転を停止して、電源ボタンに触れないよう
注意しておこなってください。

1. 本体のお手入れ

汚れがついたときは、柔らかい布でからぶきしてください。
USBケーブルのプラグや本体のUSB-C端子に
ホコリが付いている場合は取り除いてください。



2. 羽根のお手入れ

本製品はガードを取り外すことができません。
羽根についたホコリなどはガードのすきまから
綿棒などで取り除いてください。

※羽根は強く押さえすぎでください。破損する恐れがあります。

▲ 注意

- お手入れは羽根の回転が完全に停止してからおこなってください。
- USBケーブルを接続したままお手入れをしないでください。
- 本体の丸洗いはしないでください。内部に水が入り、故障の原因になります。
- シンナー・ベンジン・アルコール・クレンザー・漂白剤・金属たわし・化学ぞうきんなどは使用しないでください。

廃棄について



本製品はリチウムイオン電池内蔵の製品です。不法投棄は絶対にしないでください。
廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに入れるか
お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。

製品仕様

製品サイズ	(約)幅70×奥行20×高さ120(mm)	本 体 質 量	(約)85g
内 蔵 電 池	リチウムイオン電池 1,200mAh	本体消費電力	2.5W
充 電 時 間	(約)2時間	連続運転時間	(約)1.5~7時間
USBケーブル長さ	(約)1.0m	材 質	本体: ABS樹脂、羽根: ポリプロピレン
付 属 品	USBケーブル(USB-C/A)		

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

1.修理を依頼される時

- 保証期間中は、商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参、または弊社にご連絡ください。
保証書の記載内容により無料修理致します。
- 保証期間が過ぎている時は、弊社にご連絡、ご相談ください。
- 保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、または語句を書き替えられた場合は
無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

2.保証書について

- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後
大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。

修理・部品購入のお問い合わせ

ご連絡していただきたい内容

- 品名 ●品番 ●お買い上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に

修理に関するお問い合わせ

0120-350352

インターネット販売は
こちらにアクセス

部品購入に関する
お問い合わせ

0587-22-5353



インターネット販売
Website* <PC>

www.apix-direct.jp

2次元コード

※1. 携帯電話・PHSからもご利用できます。

※2. 混雑時には繋がりにくい場合があります。時間をおいてからお掛け直しください。

予備回線: TEL.0587-38-5320

営業時間: (平日) 月曜日～金曜日 ※祝祭日を除く 午前10:00～11:30 午後1:00～5:00

ご使用の回線 (IP電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。