

AIR PURIFIER

空気清浄機

品番

P500

- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。



本製品の特長	01
安全上のご注意	02-03
各部のなまえ	04
使用前の準備	05-06
ご使用方法	07-09
フィルターについて	10-11
お手入れ	12
故障かな?と思ったら・仕様	13
アフターサービス	14

この製品は日本国内でのみご使用になれます。

This appliance is designed for domestic use in Japan only
and can not be used in any other country.

本製品の特長


クリーンエア供給率

CADR 値 (Clean Air Delivery Rate)

世界基準の空気清浄能力指数

280m³/h

米国家電協会 (AHAM) が定めた、空気清浄機が 1 分間あたりに供給する清浄な空気の量を表した指標です。CADR は消費者が空気清浄機を選ぶ際の重要な基準です。CADR 値が高ければ高いほど、空気清浄機がお部屋の空気を浄化するスピードが速いことを表しており、数値及び CADR 値から推算フロア面積も算出されます。



ALLERGY FILTER

アレルギーフィルター 〔付属〕

多様なアレルギー対策に特化した方におすすめ

①抗アレルギーフィルター層(青色)は、天然ポリフェノール(ALY-a-001)で形成された不織布シートであり -OH を持つ天然ポリフェノールがアレルゲンと科学結合によって水溶性を損なわせてアレルゲンを不活化させます。

②HEPA(E11) フィルター層 ③活性炭フィルター層

肺炎杆菌 / 黒色アスペルギルス / インフルエンザウイルス H1N1 等

※日本食品分析センター No. 2070511493-001

A501

ALLERGY

より静かな存在へ

空気清浄機は大量は空気を循環させるので「運転音」は気になる方も多いと思います。日常で静かと感じるのは静寂な事務所の 45~50dB くらいと言われていますが BONECO は「25dB」。驚きの静粛性を実現しました。

BONECO 25dB

※風量 1 で運転した場合

100dB	鉄道のガード下
90dB	工事現場／新幹線
80dB	サイレン／地下鉄の車内
70dB	市街騒音／走行中の車内
60dB	デパート／レストラン
50dB	静かな事務所
40dB	静かな図書館
30dB	ささやき声
20dB	小さな寝息／雪の降る音

安全上のご注意

必ずお守りください!

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った使い方、取扱をすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

図記号の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

⚠ 警 告

- 本体の隙間にピンや針金等の異物を入れないでください。
感電やショートする恐れがあります。
- 修理技術者以外は、絶対に分解したり、改造したりしないでください。
発火したり、異常動作で、ケガをする恐れがあります。
- スプレー缶や石油ストーブ、火気厳禁扱い物を本体の近くに置かないでください。
爆発や火災の原因になります。
- 本体に水をかけないでください。温室・浴室など、高温多湿で水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。
漏電して感電やショートなどの原因になります。
- 交流100V以外では使用しないでください。
異常発熱して、火災の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、たばねたりしないでください。
また、重いものをコードの上に乗せたり、挟み込んだりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

- お手入れするときや、長時間使用しない場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
感電・ショート・ケガの原因になります。



プラグを抜く

安全上のご注意(つづき)

必ずお守りください!

⚠ 注意

- 燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください。
一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。
- 衣類や布・紙などを本体にかぶせないでください。
故障や事故、火災の原因になります。
- 設置場所が水平でない場所や不安定な場所に置かないでください。
本体が落下・転倒して故障や事故の原因になります。
- 本体の吹出口や吸風口を、障害物やテープなどでふさがないでください。
故障や事故の原因になります。
- 次の場所では使用しないでください。
・ガスレンジ等の炎のちかく・引火性ガスのある場所
・雨や水がかかる場所
発火して火災や爆発の原因になります。
- 風に吸い込まれやすいもの(紙・ひも・カーテン)の近くで運転しないでください。
吸い込まれたものが可燃性の場合、発火する恐れがあります。
- 室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤を使うときは、運転をしないでください。
機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出口から放出されて、健康によくない場合があります。
- 機械油など油成分が浮遊している場所では使用しないでください。
ひび割れ劣化によりケガをする可能性があります。
- 動作に異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
感電・ショートする恐れがあります。電源プラグを抜き、当社アフターサービスにご連絡ください。▶13ページ参照
- 可燃性のものや火のついた煙草・線香などは吸わせないでください。
発火するおそれがあります。
- たたいたり落としたりなどの衝撃を本体に与えないでください。
故障の原因になります。
- 本製品は室内用及び家庭用です。屋外や業務目的で使用しないでください。
故障の原因になります。
- 小さなお子様や、取扱説明書が理解できない方のみの単独運転は
しないでください。
必ず保護者の方が付き添ってご使用ください。
- 本体を横に寝かせて使用しないでください。
故障や事故、ケガの原因になります。
- アロマオイルをご使用の際は「アロマオイルの使用について」(9ページ)をよく
お読みの上でご使用ください。
オイルの成分によっては、プラスチックの変形・変色、または床(フローリング)やテーブルの変色・色落ちなどが
おこる場合があります。



禁止




プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。電源プラグのホコリなどは定期的に取ってください。
感電やショートして発火する原因になります。

各部のなまえ


ディスプレイ



リモコンセンサー部

タッチパネル

リモコン




前面カバー

プレフィルター


フィルター

※ご購入時はアレルギーフィルターが付属されています。



ファン部

スタンド




電源プラグ

使用前の準備

フィルターは集じん・脱臭効果を保つため、ポリ袋に入れて商品の内部に収納しています。ご使用前に商品からフィルターを取り出し、ポリ袋から出し、再度取り付けてください。

※ご購入時はアレルギーフィルターが付属されています。


1 前カバーをはずす




2 プレフィルターを取りはずす



3 フィルターを取りはずす




4 フィルターをビニールから取り出す



5 フィルター・プレフィルターを取り付ける



6 前カバーを取り付ける




ご使用前の準備(つづき)

リモコンの電池について


リモコンの電池交換時は次のようにおこなってください。

- ツメを矢印の方向に押さえながら引く。




指の爪で①を矢印方向に寄せてから
②の方向へ引く

- 電池を正しく入れる。



必ず+面を上にしてください。逆向きでは入りません。

- カバーを取りつける。



古い電池は各地域の自治体の指示に従って処理をしてください。

*付属の電池はモニター用で寿命が短い場合がありますので、早めに新しい電池と交換することをお勧めします。

*購入時は、プラスチックの絶縁シートが入っていますので、引き抜いてからご使用ください。


他機器との併用について

他機器のリモコンと併用する際は、
本体に影響のない場所でご使用ください。

テレビやオーディオのリモコン等（携帯電話）を使用した際、まれに本体が反応して動作する事があります。これは本製品と偶然同じ周波数である事で起きる現象です。そのような場合は、本体を影響しない場所に移動させてください。

リモコン設置部

下図の位置（背面）にリモコンを収納できるようになっています。



△リモコンに関するご注意

- 本体との距離が3m以内の場所から、本体リモコン受信部に向けてボタンを押してください。本体とリモコンの間に障害物など遮るものがあると、リモコンが正しく動作しません。
- 電池が消耗てくると、正しく動作しなかったり、反応が鈍くなります。その時は新しい電池と交換してください。
- リモコンは落としたり、強い衝撃を与えるたり、水などでぬらさないでください。故障やショートの原因になります。

△電池に関するご注意

- 電池は、使い方を誤ると電池の液漏れなどにより製品が腐蝕したり、電池が破損する恐れがあります。
- 電池は必ず+を確認して正しく入れてください。
- 電池は、充電、分解、改造、加熱しないでください。また指定の電池以外は入れないでください。
- 電池を交換する際は、新しい電池と交換してください。古くなった電池は使用しないでください。
- 使い終わった電池は、お近くの電池回収箱設置所に持っていくか、各地域の自治体の指示に従って処理をしてください。
- シーズン終了時には必ず電池を抜いて保管してください。


ご使用方法

ACプラグを本体に、電源プラグを家庭用(100V)コンセントに差し込みます。
※操作は、本体操作ボタンとリモコンのどちらでもおこなえます。

1. ボタンの操作・各設定方法と表示部

操作部

指で押すと各機能の切替えができます。





タッチパネル



表示部

操作ボタンで選択した動作状況がディスプレイに表示されます。



① 19h	ON/OFF タイマー時間表示	▶ ON/OFF タイマーの設定時間を表示します。
② AUTO	オートモード表示	▶ オートモード設定時に表示されます。
③ SLEEP	スリープモード表示	▶ スリープモード設定時に表示されます。
④ タイマー モード表示		▶ ON/OFF タイマーの設定時に表示されます。
⑤ AIR	ダストセンサー表示	▶ 本体周辺の空気の状況を表示します。
⑥ 風量 レベル表示		▶ 設定した風量レベルを表示します。
⑦ FILTER	フィルター交換お知らせ表示	▶ フィルターの交換が必要な時に表示されます。

ご使用方法 (つづき)




電源ボタン … 電源を入/切します。(まず運転を開始します)

- 電源を入れると、「ピピッ」という音が鳴り、運転を開始します。
- 運転中に電源ボタンを押すと、「ピッ」という音と共にディスプレイが消灯し、全ての運転が停止します。
- 電源プラグを抜かない限り、再度電源を入れると、前回使用時の設定で運転開始します。(タイマーモードを除く)
※電源コードをコンセントから抜くと、設定がリセットされます。



風量ボタン … 風量レベルを切替えられます。(風量1~5段階)

- 風量ボタンを押し、風量レベルをあげることで、汚れた空気をより清浄することができます。※最大風量時にボタンを押すと、最小風量に戻ります。
- 運転中に電源ボタンを押すと、「ピッ」という音と共にディスプレイが消灯し、全ての運転が停止します。
- 電源プラグを抜かない限り、再度電源を入れると前回使用時の風量の設定で運転開始します。
※電源コードをコンセントから抜くと、設定がリセットされます。



モードボタン … 各モードに設定できます。

【操作の順】 AUTO → SLEEP → AUTO … 風量ボタンで解除

- モードボタンでAUTO(オートモード)とSLEEP(スリープモード)の切り替えができます。
- 風量ボタンを押すと、モード運転(AUTO/SLEEP)を解除できます。
- 電源プラグを抜かない限り、再度電源を入れると前回使用時のモード設定で運転開始します。
※電源コードをコンセントから抜くと、設定がリセットされます。

【各モードの説明】



オートモード … 空気の汚れに応じて、風量レベルを自動でコントロールします。



スリープモード … 運転音を抑えた最小ノイズ・最小風量レベルの運転に切り替わります。



タイマーボタン … ON/OFFタイマーを設定します。(1~19時間)



- ◎ONタイマー…電源OFFの状態でタイマーの設定をおこないます。
- ◎OFFタイマー…運転中にタイマーの設定をおこないます。



ON/OFFタイマー
時間表示

【操作の順】

1H → 2H → 3H … 19H → 解除 → 1H

- 設定した時間後、電源を入れたい(ONタイマー)、または切りたい(OFFタイマー)ときに設定します。
- 時間が経つとディスプレイのON/OFFタイマー時間表示が切り換わり、残りの時間を表示します。
- 設定を解除するにはタイマーボタンで解除するか電源を切ります。

ご使用方法 (つづき)

アロマオイルの使用について

お手持ちのアロマオイルについて

アロマオイルにより、プラスチックを変色・変形させるものがありますので、こぼれ落ちないよう注意してください。


■使いかた手順

- ①背面にあるアロマトレイをプッシュしてから手前に引き、本体から取り出します。
- ②アロマトレイにアロマパッドをセットしてアロマオイルを1~2滴染み込ませます。
- ③アロマトレイを本体にしっかりと奥まで取付けます。

※アロマパッドは消耗品です。数回使用後、新しいアロマパッドにお取り替えください。

▲ 注意


- アロマオイルの注意書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 人体に影響を及ぼす(毒性のある)ものは絶対に使用しないでください。
- アロマオイルの成分によっては、床(フローリング)やテーブルが変色や色落ちする恐れがありますので、ご注意ください。
- アロマオイルがこぼれると、アロマトレイが変質・変形して取りはずせなくなる場合がありますので、アロマオイルの注意書・成分表をよくお読みの上、注意してご使用ください。
- アロマオイルの影響によるこれらの事故につきましては、当製品の保証外となります。



お知らせ表示について


【ダストセンサー表示】

お部屋の空気を背面のダストセンサーで感知し、空気の状況目安をお知らせします。(8段階)



ダストセンサーについて

- ダストセンサーは本体背面に搭載されています。
※運転の際は、ダストセンサーカバーを装着した状態にしてください。
カバーを外して運転すると、正常に感知しなくなる可能性があります。



【フィルター交換お知らせ表示】

フィルターが汚れてきたら、右のマークが表示されます。

- 運転時間3000時間で右のマークが表示されるプログラムが組まれており、それを目安にフィルターの交換をおこないます。
- 交換後、電源ボタンを5秒間長押しすると、プログラムがリセットされ、右のマークが非表示になります。
- 右のマークが表示される前に電源ボタンを5秒間長押しすると、プログラムがリセットされてしまいますのでご注意ください。



フィルター交換お知らせ表示

フィルターについて

BONECO P500 ABS Filter

特許技術を集約した ABS フィルター
環境に合わせて3種類のタイプが選べます

本品付属品・別売品



A

ALLERGY FILTER

アレルギーフィルター

多様なアレルギー対策に特化した方におすすめ

①抗アレルギーフィルター層(青色)は、天然ポリフェノール(ALY-a-001)で形成された不織布シートであり-OHを持つ天然ポリフェノールがアレルゲンと科学結合によって水溶性を損なわせてアレルゲンを不活化させます。

②HEPA(E11) フィルター層 ③活性炭フィルター層

肺炎杆菌 / 黒色アスペルギルス / インフルエンザウィルス H1N1 等

※日本食品分析センター No. 2070511493-001

別売品のみ



B

BABY FILTER

ベビーフィルター

小さなお子様や新生児のいる家族向けにおすすめ

①酵素フィルター層(緑色)は、バクテリアやウイルスを殺菌することを目的としたフィルターで使用されている酵素は溶解性であり SARS など空気中の 80% を超える病気関連バクテリアと包括ウイルスを決壊します。

この溶解性の酵素は、独自の特許技術を不織布シート採用しています。

②HEPA(E12) フィルター層 ③活性炭フィルター層

エシェリキア大腸菌 / 黄色ブドウ球菌等 ※日本食品分析センター A02758



S

SMOG FILTER

スモッグフィルター

特に空気の汚染された場所などにおすすめ

①静電気を帯びた特殊な HEPA フィルター層は、都市型の高度な汚染に特化したもので、通常の HEPA よりも汚染物質の吸着除去性能に優れています。

②HEPA 繊維と活性炭粒子を配合した（練り込んだ）特許技術を採用したフィルター層で構成されており、空気中のガス分子やホルムアルデヒドを捕える事ができます。活性炭にはガスに効果のある炭化ココナツを採用。

ホルムアルデヒド除去率 (92.0%) ※GB 規格 18801-2008 試験

フィルターについて(つづき)

フィルターの交換

- フィルター交換お知らせ表示が点灯したら、
フィルターを交換してください。
- 交換の際は、電源をお切りください。
- においが取れにくいときは、フィルター交換お知らせ表示が
点灯しなくともフィルターを交換してください。



フィルター交換
お知らせ表示



次のような場合はフィルターの寿命が大幅に短くなります。

- ・油煙、炭化系物質(すす等)を吸った場合
- ・室内の空気の汚れやにおいがひどい場所で長時間運転した場合

※フィルターは洗わないでください。洗っても再使用できません。



BONECO 空気清浄機P500専用

アレルギーフィルター 品番: A501

メーカー希望小売価格 12,000 円(税別)



BONECO 空気清浄機P500専用

ベビーフィルター 品番: A502

メーカー希望小売価格 12,000 円(税別)



BONECO 空気清浄機P500専用

スモッグフィルター 品番: A503

メーカー希望小売価格 12,000 円(税別)

(メーカー希望小売価格は2015年10月のものです。)

交換のお問い合わせ : 0120-350352

インターネット販売 : Website* <PC> www.apix-direct.jp

*インターネット販売は、PC、スマートフォン、携帯電話からもご利用頂けます。

(右のQRコードを読み取ってアクセスすることも可能です。)



QRコード


お手入れ

末永くお使いいただくために必ず定期的にお手入れを行ってください。(1ヶ月に1回が目安です。)
お手入れ前に運転を停止して電源プラグをコンセントから抜いてください。

1. 本体のお手入れ

汚れがついたときは、柔らかい布でからぶきしてください。

中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを布につけ、よく絞ってから拭くと汚れがよく落ちます。



▲注意


- シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤・みがき粉は使用しないでください。
- 強くこすり過ぎないようご注意ください。キズや塗装剥がれの原因になります。

2. フィルターのお手入れ

お手入れ前に運転を停止して電源プラグをコンセントから抜いてください。


①プレフィルターのお手入れ

ある程度ホコリを取り除いたあと、
水で洗い流します。



②フィルターのお手入れ

より効果的な空気清浄機運転をするために、
1ヶ月に1回程度のお手入れをおすすめします。




2. ダストセンサーお手入れ

お手入れ前に運転を停止して電源プラグをコンセントから
抜いてください。

- ダストセンサーのカバーを外す
- 温った綿棒でセンサーを拭く
- 乾いた綿棒でセンサーを拭き、水分を取り除く

お手入れが終わったら、カバーを取り付けてください。

※カバーをせずに運転しないでください。



▲注意

- 内部に直接水や洗剤をかけて洗わないでください。感電や故障の原因になります。
- 強くこすり過ぎないようご注意ください。キズや塗装剥がれの原因になります。

故障かな?と思ったら…

使用方法を間違えたりすると次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。

お買い上げの販売店、または当社アフターサービスにご相談になる前に、下記の表で不具合内容をチェックしてください。

症 状	原 因	処置・確認
リモコンがきかない	電池の残量が少なくなっていますか？	付属の電池はモニター用ですので早めに新しい電池と交換してください。
	本体との間に障害物などありませんか？	リモコン受信部に向けて操作してください。
	電池の(+)(-)向きは正しくセットされていますか？	電池の向きを確認して正しくセットしてください。
	電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
運転しない	フィルターが取り付けられていますか？	フィルターを取り付けてください。
	前カバーはしっかりと取り付けられていますか？	前カバーをしっかりと取り付けてください。
においかとれにくい 空気がきれいにならない	フィルターがポリ袋に入ったままになっていますか？	フィルターをポリ袋から取り出して運転させてください。
	フィルター交換表示が点灯していませんか？	フィルターを交換してください。

上記を調べた上で、解決できなかった場合は、お買い求めの販売店、もしくは当社アフターサービスまでご連絡ください。(商品の不具合状況をできるだけ具体的にお伝えください。)

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz共用	材 質	ABS
消 費 電 力	30W	コード長さ	(約)2.3m
外 形 尺 法	(約)幅224×奥行450×高さ642mm	付 属 品	プレフィルター / アレルギーフィルター 電源コード / リモコン / アロマパッド(アロマトレイに収納)
質 量	(約)8.2kg	適用床面積	20.2畳 ※日本電気工業規格JEM1467に基づいて測定
風 量	5m³/min	P M 2.5 の 除 去 時 間	32分/8畳 ※日本電気工業規格JEM1467に基づいて測定
運 転 音	25 - 60dB		
風 量 調 節	5段階		

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

1.修理を依頼される時

- *保証期間中は、商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参、または弊社にご連絡ください。保証書の記載内容により無料修理致します。
- *保証期間が過ぎている時は、弊社にご連絡、ご相談ください。
- *保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、または語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

2.補修用性能部品の保有期間

- *この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3.保証書について

- *保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- *保証期間はお買い上げから1年間です。

点検・修理・ご相談・お問い合わせ先

ご連絡していただきたい内容

●製品名 ●品番 ●お買上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に

修理に関するお問い合わせ
アフターサービス等



0120-350352

営業時間：（平日）月曜日～金曜日 ※祝祭日を除く
午前10：00～11：30 午後 1：00～ 5：00

輸入販売元 株式会社アピックスインターナショナル
APIX INTERNATIONAL CO.,LTD.
〒482-0015 愛知県岩倉市川井町薬師堂77番地
TEL.0587-38-5320(代) FAX.0587-38-5323

部品購入ご希望の方はこちらにアクセス ▶▶▶ <http://www.apix-direct.jp/>
アピックスインターナショナルダイレクトショップ

廃棄について

廃棄処分をされる場合はお住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。

BONECO
healthy air

www.boneco.com